

Jakuzzi használat



Be/ ki gomb

- ~ A kezelőpanel billentyűinek aktiválásához tartsa 2 másodpercig lenyomva a gombot, mire a lámpa zöldre vált.
- ~ Az összes jelenleg aktív funkció kikapcsolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva a gombot.



Reteszelés/ kioldás gomb

- ~ A szivattyú 5 perces automatikus reteszelés funkcióval rendelkezik, ez a jelzőfény bekapcsol. A szivattyú reteszeléséhez vagy kioldásához tartsa az ujját 3 másodpercig a reteszelés/kioldás gombon.



Fűtés gomb

- ~ Ez a gomb a fűtőrendszer bekapcsolására szolgál. Ha a fűtés gomb fölötti lámpa pirosan világít, a fűtőrendszer be van kapcsolva. Ha a lámpa zölden világít, a víz elérte a beállított hőmérsékletet és a fűtőrendszer nyugalmi állapotban van.
- ~ A fűtőrendszer bekapcsolásakor a szűrőrendszer automatikusan elindul.
- ~ A fűtőrendszer kikapcsolásakor a szűrőrendszer tovább fog működni.



Masszázsrendszer gomb

- ~ Ez a gomb a 30 perces automatikus leállítási funkcióval rendelkező masszázrendszer bekapcsolására szolgál. A masszázrendszer gomb fölötti lámpa a rendszer bekapcsolásakor pirosan világít.
- ~ Ha a fedél fent van ne működtesse a masszázst rendszert.



Hőmérséklet beállító gombok



- ~ A hőmérséklet-növelő vagy -csökkenő gomb nyomogatása hatására a LED villogni kezd. Villogás közben az érték a kívánt hőmérsékletre állítható. Az új és kívánt hőmérséklet-beállítás 3 másodpercig a kijelzőn marad. hogy megerősítse.
- ~ Az alapértelmezett hőmérséklet 35 °C.
- ~ A hőmérséklet beállítási tartománya 20 °C és 40 °C közötti.



Vízszűrő gomb

- ~ Ez a gomb be- vagy kikapcsolja a szűrőszivattyút.
- ~ A vízszűrő gomb fölötti lámpa a rendszer bekapcsolásakor pirosan világít.